

# Pebble Plus 2.1

הוראות הפעלה לדגם:

51MF0480AA000

מק"ט:

CREATIVE®

1	חבר את ה-USB ליציאה הפנויה במחשב
2	כפתור הפעלה וכיבוי רמקולים